cherub baby
AUSTRALIA

取扱説明書

大切に保管してください。

母乳&ベビーフード パック

パックは1枚1枚が滅菌処理済みですので、初めてのご使用時には
洗う必要がなく便利です。

冷凍保存 OK

電子レンジ 解凍OK

サ イ ズ	約幅125（内飲み口幅25）×高さ140mm		
容　　量	150ml	材　　質	ポリエチレン（ビスフェノールA不使用）
耐熱温度	−30℃～100℃	消毒方法	煮沸、薬液（※注）

（※注）ご使用メーカーの取扱に従って消毒してください。

生産物賠償
責任保険付

—— お使いになられる前に必ずお読みください。——

この取扱説明書には危害や損害を未然に防ぐための重要な内容を記載しており、
ここに示す使用方法と注意事項を必ず守ってご使用ください。

ご使用方法

1 よく洗った手でパック上部の切り込み部分を手で切り取り、ジッパーを丁寧に開きます。（⚠注:パック内に息を吹き込んだり、ジッパー部分より中に指を入れたりしないでください。）

2 ジッパーを閉めた時に、最大容量（150ml）を超えないように、パックの中に母乳や離乳食などを注ぎます。

3 パックの外側を両手で押さえて、ゆっくりとパック内部の空気を抜いていき、抜き終わったらしっかりとジッパーを閉めてください。

4 中身の名前や日時を記入してください。

5 パックの飲み口から中身を出す時は、パック内部に空気が残ってないことを確認したうえで押し出してください。
（⚠注:パック内部に空気が残っていると袋のジッパーが開き中身が飛び出す恐れがあります。）

母乳パックとしてのご使用について

解凍方法

1 水またはぬるま湯（40℃前後）につけて解凍してください。

2 解凍後、母乳パックの表面に付いている水滴は、清潔なガーゼなどで拭き取っておいてください。

⚠赤ちゃんの免疫を補助する母乳の成分を壊してしまう為、
電子レンジでの加熱・解凍、熱湯での湯煎、直接母乳を鍋に入れて過熱するなどの解凍は決してしないでください。

授乳方法

1 母乳パックのキャップを取り外し、ほ乳瓶に母乳を移してください。

2 40℃前後のお湯で温め、火傷しないよう温度を確認したうえで授乳してください。

母乳パックとしてのご使用について

•赤ちゃんは大人と比べ免疫機能が弱く、非常に衛生面に敏感です。
取扱いの際は、石けんでしっかりと手を洗い清潔にしたうえでご使用ください。
哺乳びんやさく乳器についても、殺菌、消毒してご使用頂くことをおすすめします。

•母乳をパックに保存する場合、さく乳器を使用してすぐの母乳を入れてください。

•さく乳した母乳をパックに移し替えて、冷蔵庫・冷凍庫で保存します。

保存期間の目安

冷蔵庫で保存:5℃以下……約1日
冷凍庫で保存:−18℃以下……約3週間

•赤ちゃんの成長段階に合わせてお母さんの母乳は変化していきます。
冷凍保存期間は目安ですので、なるべく早くあげるようにしてください。

•冷蔵庫・冷凍庫で保存する場合、ドアの開閉によって比較的温度が高くなりやすい
ドアポケットは避け、庫内の温度が低い場所で保存してください。

•母乳へのにおい移りを防ぐ為、においの強いもののある場所では保存を避けて
頂くことをおすすめします。

ご使用上の注意

⚠ 警　告

◯一度解凍した母乳の再冷凍は絶対しないでください。

◯パックに入れて冷蔵・冷凍保存している母乳に、母乳の注ぎ足しを絶対行わない
でください。

◯常温、または冷蔵状態の母乳は、長時間の保存ができません。

◯冷凍した母乳パックを持ち運ぶ場合でも保冷剤を使用するなど、温度管理を
行ったうえで母乳が溶けないようにしてください。

⚠ 注　意

◯パックに衝撃を与えることは避けてください。容器の破損、密封の不良に
つながります。

◯パックは、さく乳した母乳を保存する為の容器であり、これにより母乳の質や
衛生面を向上させるものではありません。温度管理には充分に注意して
ご使用ください。

＊お手入れについて＊

•パックを繰り返し使用される場合は、中性洗剤で汚れを洗い落としたうえで、消毒を必ず行ってからご使用ください。
•煮沸または薬液(※注)消毒できます。(※注)ご使用メーカーの取扱に従って消毒してください。

⚠警　告

◯本製品には小さな部品が含まれています。誤飲の危険をさける為、ご使用にならない時はお子さまの手の届かない場所に保管してください。
◯大人の監視の下で使用し、ご使用中はお子さまから目を離さないでください。
◯製品に破損や劣化が見られる場合は、ご使用を中止してください。
◯次のものでは使用しないでください。変形や破損の原因になります。
　•オーブン　•オーブントースター　•グリル

⚠注　意

◯火気に近付けないでください。
◯最大容量(150ml)を超えて食品を入れないでください。
◯電子レンジで解凍する際は、ジッパーを少し開けてご使用ください。
また、加熱には使用しないでください。
◯糖分•油分を多く含む食品は耐熱温度を超えることがある為、電子レンジでは解凍しないでください。
◯お子さまの成長に合わせてご使用ください。無理な飲ませ方、食べさせ方は事故の原因になります。
◯中身を入れたパックを持って外出する際は、温度変化により中身の品質が劣化する恐れがありますので、温度管理にご注意ください。

輸入販売元
株式会社日本育児
http://www.nihonikuji.co.jp
本　　社 〒541-0059　大阪市中央区博労町3-6-1
TEL:06-6251-7420
東京営業所 〒105-0013　東京都港区浜松町2-1-15
TEL:03-5733-5252